


СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская школа искусств №6»
Советского района г. Казани

 Л.П.Осипова

Принято на общем собрании работников
Протокол №1 от «29» августа 2025г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская школа искусств №6»
Советского района г. Казани



 Э.П.Батталова

Введено в действие приказом
№95 от «01» сентября 2025г.

ИНСТРУКЦИЯ №9 ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОМУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ (ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ)

1. Не вставляйте пальцы или руку в отверстия инструмента.
2. Никогда не засовывайте и не роняйте бумагу, металлические и прочие предметы в отверстия на панели и клавиатуре. Если это случилось, немедленно сообщите преподавателю, выключите инструмент и выньте кабель питания из розетки.
3. Не облокачивайтесь на инструмент, не ставьте на него тяжелые предметы и не прикладываете слишком большой силы при пользовании кнопками, выключателями и разъемами.
4. Не следует долго работать с высоким или некомфортным уровнем громкости, так как это может привести к потере слуха.
5. Не допускайте чрезмерного сгибания и повреждения шнура, не ставьте на него тяжелые предметы и держите его в таком месте, где на него нельзя наступить, задеть ногой или что-нибудь по нему перекатить.
6. При отключении кабеля от инструмента или от электросети беритесь за вилку, а не за кабель.
7. Никогда не вставляйте и не вынимайте вилку электроинструмента мокрыми руками.
8. Преподаватель обязан ознакомить учащихся с настоящей инструкцией перед началом обучения на электромузыкальном инструменте.