

**Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ленинградская школа № 14 для детей с ограниченными возможностями здоровья»**

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома

 К.Р. Перовская

Протокол №46 от «29» августа 2022г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор школы № 14

 Г. А. Шевцова

Приказ №153-ОД от 29.08.2022г.



№4.43.

**Инструкция
по охране труда для учащихся при выполнении малярных работ**

1. Общие требования охраны труда

1.1 Занятия по штукатурным работам разрешено посещать учащимся с 5 класса, которые прошли надлежащий медицинский осмотр и были проинструктированы на тему охраны труда. К преподаванию допускаются учителя, которые соответствуют критериям медицинской комиссии и владеют знаниями по охране труда.

1.2 При проведении малярных работ необходимо:

1.2.1 Выполнять только ту работу, которая определена учителем.

1.2.2 Выполнять правила по технике безопасности.

1.2.3 Правильно применять средства индивидуальной защиты.

1.2.4 Соблюдать требования охраны труда.

1.2.5 Немедленно извещать учителя и директора школы о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью учащихся, о каждом несчастном случае, происшедшем во время учебного процесса, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания (отравления).

1.2.6 При производстве малярных работ, характерны и присутствуют следующие опасные и вредные производственные факторы:

-недостаточная освещенность рабочей зоны;

-расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

-повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.

1.2.7 Учитель и учащиеся, осуществляющие штукатурные работы должны быть одеты в спецодежду, и со средствами индивидуальной защиты.

1.2.8 Учащиеся, которые допустили невыполнение или нарушение инструкции по охране труда при выполнении штукатурных работ, привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Перед началом работы необходимо:

а) получить задание у учителя и пройти инструктаж по специфике выполняемых работ;

б) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца.

2.2 После получения задания учащийся, выполняющий малярные работы, обязан:

а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их исправность;

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

в) подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности.

2.3 Учащийся не должен приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:

- а) неисправностях технологической оснастки, приспособлений, инвентаря, средств защиты, средств подмащивания, механизированного инструмента и механизмов, при которых не допускается их применение;
- б) недостаточной освещенности и загроможденности рабочих мест и подходов к ним.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1 Для прохода на рабочее место учащиеся должны использовать оборудованные системы доступа (трапы, стремянки, приставные лестницы).

3.2 Для оборудования рабочего места на высоте необходимо применять инвентарные средства подмащивания (подмости сборно-разборные или передвижные с перемещаемым рабочим местом, столики и др.), оборудованные ограждениями.

Запрещается применять в качестве средств подмащивания случайные предметы (ящики, бочки, ведра и т.п.).

3.3 При производстве малярных работ необходимо выполнять следующие требования:

а) готовить составы с учетом инструкций или технических условий на компоненты. Запрещается применять краски, растворители, разбавители или клеи неизвестного состава;

б) надевать при очистке оштукатуренных поверхностей скребками защитные очки и противопыльный респиратор;

в) при очистке поверхностей химическим способом (раствором кислоты) пользоваться защитными очками и резиновыми перчатками, а также применять шпатель с длинной ручкой;

г) периодически очищать средства подмащивания от отходов материалов и мусора (краски, шпатлевки и др.).

3.4 В помещениях по приготовлению составов для выполнения малярных работ, а также в местах применения нитрокрасок, лакокрасочных материалов и других составов, образующих взрыво-пожароопасные пары, запрещается применять открытый огонь и заносить светильники, выполненные не во взрывобезопасном исполнении.

3.5 Размещать на рабочем месте материалы, инструмент, технологическую оснастку и средства подмащивания следует так, чтобы не затруднять прохода и не стеснять рабочие движения в процессе выполнения работы.

3.6 Тару с материалами (лаки, нитрокраски), имеющими взрывопожароопасные пары, во время перерывов в работе следует закрывать соответствующими пробками или крышками и открывать для исключения искрообразования при помощи латунных молотка и зубила.

3.7 Для защиты рук следует пользоваться резиновыми перчатками, рукавицами или смазывать руки специальными защитными и очистительными пастами.

3.8 Не допускается выполнять работы с приставных лестниц, опирающихся на оконные переплеты, а также устраивать переходные мостики с одного передвижного столика на другой, соединяя их доской.

3.9 Металлические кровли с уклоном более 25° следует окрашивать с переносных стремянок с нашитыми планками, при этом стремянки должны быть надежно закреплены.

3.10 Бережно относиться к инструменту, не ломать, не ронять на пол. Инструмент использовать только по назначению.

3.11 При выполнении малярных работ должно хорошо проветриваться помещение.

3.12 Не допустимо попадания краски на открытые места тела.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

4.1.1 Немедленно прекратить работы и известить учителя.

4.1.2 Под руководством учителя оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

4.2 При возникновении пожара, задымлении покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1 Привести рабочее место в порядок.

5.2 Инструмент и приспособления очистить от раствора, промыть оборудование, высушить.

5.3 После покраски кисти надлежать вымыть, положить в определенное место или поставить в емкость, залить водой, если покраска будет возобновлена, через небольшой промежуток времени.

5.4 Убрать инструмент в предназначенное для этого место.

5.5 Снять спецодежду, осмотреть, вычистить и убрать в специально отведённое место.

5.6 Необходимо тщательно вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом.

Инструкцию по охране труда разработал:
Заместитель директора по БОП

Черкасова Е.В.