

**Министерство образования и науки Республики Татарстан
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ленинградская школа № 14 для детей с ограниченными возможностями здоровья»**

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома



К.Р. Перовская

Протокол №46 от «29» августа 2022г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор школы № 14

 Ф.А. Шевцова

Приказ №153-ОД от 29,08.2022г.



**Инструкция
по охране труда для учащихся при выполнении штукатурных работ**

1. Общие требования охраны труда

1.1 Занятия по штукатурным работам разрешено посещать учащимся с 5 класса, которые прошли надлежащий медицинский осмотр и были проинструктированы на тему охраны труда. К преподаванию допускаются учителя, которые соответствуют критериям медицинской комиссии и владеют знаниями по охране труда.

1.2 При проведении штукатурных работ необходимо:

1.2.1 Выполнять только ту работу, которая определена учителем

1.2.2 Выполнять правила техники безопасности

1.2.3 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

1.2.4 Соблюдать требования охраны труда.

1.2.5 Немедленно извещать учителя и директора школы о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью учащихся, о каждом несчастном случае, происшедшем во время учебного процесса, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания (отравления).

1.2.6 При производстве штукатурных работ, характерны и присутствуют следующие опасные и вредные производственные факторы:

-недостаточная освещенность рабочей зоны;

-фактор работы на высоте;

-запыленность воздуха рабочей зоны;

-острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных работ, материалов и конструкций.

1.2.7 Учитель и учащиеся, осуществляющие штукатурные работы должны быть одеты в спецодежду, и со средствами индивидуальной защиты.

1.2.8 Учащиеся, которые допустили невыполнение или нарушение инструкции по охране труда при выполнении штукатурных работ, привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Надеть и тщательно застегнуть специальную одежду и технологическую обувь в соответствии с характером предстоящей работы.

2.2 После получения задания на выполнение штукатурных работ необходимо:

2.3 Подобрать средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру выполняемой работы, и проверить их на соответствие требованиям безопасности.

2.4 Проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности.

2.5 Подобрать технологическую оснастку, инструмент, оборудование, необходимые при выполнении работ, проверить их на соответствие требованиям безопасности.

- 2.6 Не допускается приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности:
- 2.7 Неисправности средств подмащивания, средств защиты работающих, инструмента или оборудования, при которых не допускается их эксплуатация. Перед началом работ осмотреть весь рабочий инвентарь – он должен быть в полной исправности: рукоятки инструментов прочно и надежно закреплены, не имеют сколов и заусенцев, которые могут поранить руки.
- 2.8 Недостаточной освещенности рабочих мест.
- 2.9 Использовании в зоне работы светильников напряжением выше 50В.
- 2.10 Перед работой на высоте проверить внешним осмотром лестницы, стремянки, леса и подмости.
- 2.11 Леса и подмости должны иметь перила высотой не менее 1 м.
- 2.12 Раздвижные лестницы-стремянки должны иметь исправные устройства, исключающие возможность их произвольного раздвижения.
- 2.13 Не производить каких-либо работ по ремонту приспособлений, инвентаря и другого, без инструкции учителя.
- 2.14 Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, доложить учителю для принятия мер к их полному устранению.
- 2.15 Расположить инструмент на рабочем месте в соответствии с предстоящей работой, с максимальным удобством для пользования, не допуская наличия в зоне работы лишних предметов, не допуская его скатывания, падения и т.п.

3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1 В качестве средств подмащивания необходимо применять, как правило, инвентарные средства подмащивания (подмости сборно-разборные, подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом, столики и др.), оборудованные ограждениями. Запрещается применять в качестве подмостей случайные средства подмащивания (ящики, бочки, ведра и т.п.)
- 3.2 Перед началом работы на подмостях необходимо убедиться в отсутствии людей в опасной зоне под подмостями. При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные рабочие места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от вышерасположенного рабочего места.
- 3.3 При нанесении раствора на потолочную или вертикальную поверхность необходимо находиться сбоку от места набрызга раствора. Для защиты глаз следует пользоваться очками.
- 3.4 При работе с растворами, имеющими химические добавки, необходимо использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные мази и др.), предусмотренные в технологической карте на проведение штукатурных работ.
- 3.5 Организовывать рабочее место таким образом, чтобы между ящиком с раствором и стеной оставался проход шириной не менее 0,6 м.
- 3.6 Вырубку швов кирпичной и каменной кладки и насечение поверхности бетонных плит производить в защитных очках с небьющимися стеклами.
- 3.7 Для удаления масляных пятен с поверхности, подлежащей оштукатуриванию, использовать ветошь, укрепленную на деревянном стержне, во избежание химических ожогов кожи.
- 3.8 При приготовлении кислотных растворов для обезжиривания поверхности или для травления каменных штукатурок кислоту вливаем в воду, а не наоборот.
- 3.9 При приготовлении сухих цементных, известковых, гипсовых и прочих смесей работать следует в плотной спецодежде, брезентовых рукавицах, защитных очках. Органы дыхания защищать респиратором или ватно-марлевой повязкой.

- 3.10 Оштукатуривание осуществлять в прочных резиновых перчатках с химическим покрытием: это предотвратит разъедание кожи рук цементом, известью и т.д.
- 3.11 Обработку декоративных штукатурок производить в плотной спецодежде и защитных очках с небьющимися стеклами.
- 3.12 Для подготовки и оштукатуривания потолка и верхних захваток стен и фасадов сооружать подмости с ограждением.
- 3.13 Если в процессе работы используются электрические инструменты или переносные осветительные приборы, то важно, чтобы электропроводка, вилки, розетки были исправными, лампочки осветительного прибора были закрыты защитным стеклом.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:
- 4.1.1 Немедленно прекратить работы и известить учителя.
- 4.1.2 Под руководством учителя оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.
- 4.2 При возникновении пожара, задымлении покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

5. Требования охраны труда по окончании работы

- 5.1 Привести рабочее место в порядок.
- 5.2 Инструмент и приспособления очистить от раствора, промыть оборудование, высушить.
- 5.3 Убрать инструмент в предназначенное для этого место.
- 5.4 Снять спецодежду, осмотреть, вычистить и убрать в специально отведённое место.
- 5.5 Необходимо тщательно вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом.

Инструкцию по охране труда разработал:
Заместитель директора по БОП

Черкасова Е.В.