

**Государственное автономное образовательное учреждение
«Республиканский олимпиадный центр»**

«Согласовано»

Председатель профкома

С.К.Губеева

«Утверждаю»

Директор ГАОУ «РОЦ»

Г.И.Исламова



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
НА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

ИОТ № 038-19

г. Казань.

**Государственное автономное образовательное учреждение
«Республиканский олимпиадный центр»**

**Инструкция по охране труда
при проведении ремонтных работ на территории учреждения**

ИОТ 038-19

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К проведению ремонтных работ допускаются лица прошедшие инструктаж по охране труда

1.2. Опасные производственные факторы:

- химические ожоги полученные в процессе приготовления и использования известкового раствора;
- уборка помещений с использованием дезрастворов и моющих средств;
- травмы и ранения, полученные по неосторожности, невнимательности, при нарушении требований настоящей инструкции;
- отравления токсичными веществами (лакокрасочные материалы, растворители);
- возгорания при нарушении требований пожарной безопасности.

1.3. При проведении ремонтных работ используется специальная одежда и обувь, другие средства индивидуальной защиты: хлопчатобумажные халаты, косынки, рукавицы, резиновые перчатки.

1.4. С целью оказания первой медицинской помощи пострадавшему ремонтная группа должна обеспечиваться медицинской аптечкой.

1.5. Для тушения возможного очага возгорания необходимо наличие огнетушителя.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Подготовить к работе необходимое оборудование, инструменты, материалы, проверить их исправность, целостность, пригодность к использованию, чистоту.

2.2. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности мед аптечки и перевязочными средствами,

2.3. Учащиеся, работники перед началом работы проходят инструктаж по технике безопасности,

2.4. Изучив инструкцию, уяснить возможные причины несчастных случаев, обязанности, при неясности обратится к ответственному за проведение ремонтных работ.

2.5. Надеть спецодежду, средства индивидуальной защиты, волосы убрать под головной убор (косынку),

2.6. Убедиться в соответствии нормам охраны труда места проведения работ. По необходимости включить вентиляцию (открыть окна, двери).

2.7. Необходимо соблюдать осторожность и технологию в процессе приготовления известкового раствора, шпаклевки, растворов лакокрасочных материалов и др.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. В ходе работы четко контролировать соблюдение требований охраны труда, настоящей инструкции, технологий использования строительно-ремонтных материалов.
- 3.2. При пользовании электроприборами убедиться в наличии заземления, исправности шнура питания, вилки, розетки.
- 3.3. При проведении работ с использованием различного инструмента необходимо четко следовать инструкции по правилам его применения. Запрещается пользоваться неисправным инструментом.
- 3.4. При проведении побелочных работ отключить электроэнергию во избежание возможного поражения электрическим током.
- 3.5. Соблюдать осторожность при работе с известковым раствором, лакокрасочными материалами и т.п.
- 3.6. Необходимо уделять внимание безопасности при выполнении работ на высоте и освещенности помещения.
- 3.7. Для уборки помещения запрещается применять легковоспламеняющиеся жидкости.
- 3.8. Запрещается протирать электроприборы, находящиеся под напряжением, влажной ветошью.
- 3.9. Соблюдайте правила безопасности и санитарии.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

- 4.1. При плохом самочувствии немедленно сообщить ответственному за проведение ремонтных работ.
- 4.2. При неисправности оборудования и инвентаря прекратить работу и сообщить об этом руководителю
- 4.3. При разливе жидкостей, растворов, красок, немедленно убрать их с пола.
- 4.4. При получении травмы (ранения, отравления, ожога) оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации, при необходимости доставить в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1. Проверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок рабочее место.
- 5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Составил: Инженер по ГО и ТБ

И.М.Нургалиев И.М.Нургалиев